

带 LCD 屏的主控机设置话筒 ID 号：

主控机关机状态，按住主控机 Number 键打开电源，面板出现自动编码开始，按主控机 MODE 键递减选择 ID 号，按主控机 Number 键递增选择 ID 号，按 SAVE 保存，再去按要改 ID 的话筒开关就可以。

例 1：主控机设定的 ID 是 005，那么打开的话筒 ID 就改为 005，重启主控机后生效。

例 2：主控机设定的 ID 是 002，那么打开第一支话筒 ID 就改为 002，打开第二支话筒 ID 就改为 003，如此类推，设定全部后重启主控机生效。